

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung GSX-S 750 2017-	6529762

### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x20mm  
3x Kunststoff-U-Scheibe Ø 6mm  
1x Kabelbinder  
1x Selbstklebendes Pad

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung, die originale Spreizniete wird wieder verwendet.
2. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der 3 M6x20mm Schrauben und der originalen Spreizniete.
3. Bitte überprüfen Sie Sitzt und Position der Hinterradabdeckung, bevor Sie alle Schrauben handfest anziehen.
4. Kleben Sie das selbstklebende Pad an die Hinterradabdeckung, siehe Bild, und befestigen sie die Bremsleitung mittels des Kabelbinders und des Pads.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**05.09.2017**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**

