

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckbrücke mit Kofferträger für H O N D A VF 1000 F, Bj. 84**

### **Artikel-Nr.: 650.153 00 01 schwarz**

#### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Kofferträger links             | 1 Kofferträger rechts                 |
| 2 Fußrastenstreben               | 1 Gepäckbrücke                        |
| 1 Versteifungsbügel              | 2 Sechskantschrauben M 8 x 16         |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20    | 2 Sechskantschrauben M 10 x 55 x 1,25 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18    | 4 Schloßschrauben M 6 x 16            |
| 2 Karoserieschrauben Ø 6,4 x 3mm | 6 U – Scheiben Ø 8,4                  |
| 10 U – Scheiben Ø 6,4            | 2 selbstsichernde Muttern M 8         |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6   | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 6 x 13 mm     |
| 2 Senkschrauben M 6 x 35         | eine Seite 3 x 450 angefast           |
| 4 Blinkerkabel à 25 cm           |                                       |

#### **Montagehinweise:**

Die beiden hinteren Blinker vom Alubügel lösen. Die Seitendeckel aus Kunststoff abnehmen; ebenso den Heckbürzel.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den freien Bohrungen der hinteren Blinker im Alubügel montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 35 verwenden. Zwischen Lasche und Alubügel wird jeweils eine Karoseriescheibe Ø 6,4 x 3 mm zwischengefügt. Damit die Muttern der Schrauben angezogen werden können, werden von innen in den Alubügel Aludistanzen Ø 18 x Ø 6 x 13 mm eingesetzt.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden unter den Seitendeckel in den vorhandenen Gewindebohrungen direkt am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen innen montiert. Die Originalschrauben austauschen und die mitgelieferten Sechskantschrauben M 10 x 55 x 1,25 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den Kofferträgern an den kleinen Laschen mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den beigegefügteten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigegefügteten Serviceinformationen.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

