

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
MT 09 2017-  
(RN 43)

**Bestellnummer:**  
6529660

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Kunststoffdistanz 6x10mm  
1x Selbstklebendes Pad  
1x Kabelbinder



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie das Hinterrad, die originale Hinterradabdeckung und den Kettenschutz. Die Schrauben werden weiter verwendet. Ebenso werden die Abstandshalter des Kettenschutzes weiter verwendet.
2. Positionieren Sie die Abstandshalter wie auf dem Bild unten zu sehen.
3. Montieren Sie jetzt den Bodystyle Kettenschutz mittels der originalen Schrauben.
4. Montieren Sie jetzt das Hinterrad.
5. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie diese mittels der 2 kürzeren Schrauben auf der linken und rechten Seite. In der Mitte setzen Sie die Kunststoffdistanz auf die Hinterradabdeckung und darauf den Halter für das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung und befestigen Sie das Ganze mit der verbleibenden Schraube.
6. Überprüfen Sie ob die Hinterradabdeckung zentriert ist und die Freigängigkeit des Hinterrads gewährleistet ist.
7. Ziehen Sie jetzt die Schrauben fest.
8. Kleben Sie das selbstklebende Pad auf den Kettenschutz und befestigen Sie daran das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung mittels des Kabelbinders.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**07.03.2017**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**