



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Mai 2002

01-050-0200-0

Anleitung Aufschrauböse

Lieferumfang:

- 1 x Aufschrauböse
- 2 x Schraube Senkkopf Kreuzschlitz M4x12
- 2 x Mutter selbstsichernd M4
- 2 x U-Scheibe groß M4



Montage:

Die Aufschraubösen werden einfach direkt auf den Koffer oder den Kofferdeckel montiert. Bohren Sie dafür zwei Löcher mit $\varnothing 4,1$ mm, so dass Sie die beiden Schrauben durchstecken können. Die Verschraubung erfolgt mittels der beiden beiliegenden Schrauben Senkkopf M4x12 und den U-Scheiben groß M4 sowie den Muttern selbstsichernd M4. Dichten Sie die Bohrungen nach Möglichkeit mit etwas Silikon o.ä. ab. Zum Bohren der beiden Löcher setzen Sie die Aufschrauböse am besten direkt an die gewünschte Stelle und setzen die erste Bohrung. Wenn Sie nun bereits die erste Schraube ansetzen und leicht fest ziehen, können Sie die Aufschrauböse in die gewünschte Lage drehen und die zweite Bohrung passgenau setzen. Lösen Sie anschließend die Verschraubung nochmals, um etwas Dichtmittel (Silikon o.ä) auftragen zu können. Verschrauben Sie nun die Aufschrauböse mit den beiden Schrauben, U-Scheiben und Muttern.