

Gepäckbrücke

BMW R 100 R Mystic

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel- Nummer: 650.619 01 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Rohradapter (links + rechts)
- 1 Montagebügel
- 10 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 20 U-Scheiben \varnothing 6,4
- 7 selbstsichernde Muttern M 6
- 11 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die Sitzbank abnehmen. Die Heckverkleidung demontieren.

Die Montagebügel über den Rahmen legen, die Heckverkleidung darüber und mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschrauben. Die Original-U-Scheiben entfallen.

Der Rohradapter wird linksseitig in der freien Gewindebohrung am Rahmen verschraubt; rechtsseitig an der am Rahmen angebrachten Lasche. Zur Verschraubung jeweils die Sechskantschraube M 6 x 18 verwenden.

Die hintere Befestigung der Rohradapter erfolgt an dem zuvor montierten Montagebügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Rohradapter direkt von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Wichtiger Hinweis

Die Gepäckbrücke ist mit dem Original-Kofferträger nicht kombinierbar!

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Bitte wenden

