

Kofferträger für APRILIA Tuareg 600 Wind

Artikel-Nummer:
650.716 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Sechskantschrauben M 6 x 50 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 70
durchgehendes Gewinde | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 40 |
| 8 U-Scheiben 6,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker sowie der Originalgepäckträger verbleiben bei der Montage des Kofferträgers in der Originalposition. Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen zur Montage abnehmen.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden innen an den Alu-Rahmenauslegern der Soziusfussrasten montiert.

Die seitlichen oberen Laschen der Kofferträger mit den beiden Bohrungen werden an den deckungsgleichen Bohrungen des Originalgepäckträgers montiert, wobei die Originalschrauben gegen die mitgelieferten ausgetauscht werden. An der vorderen Befestigung werden die Sechskantschrauben M 6 x 50 und an der hinteren die Sechskantschrauben mit durchgehendem Gewinde M 8 x 70 verwendet.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Die Position wird so bestimmt, dass die beiden mittleren Laschen deckungsgleich mit den vorhandenen Befestigungspunkten des Kotflügels sind. Der Bügel verläuft unter dem Kotflügel. Zwischen die Originalbefestigungspunkte und den Bügellaschen kommt jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 20. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

bitte wenden

